## 行動裝置程式設計

#### Unit 08 廣播 Broadcast

蘇維宗 (Wei-Tsung Su) suwt@au.edu.tw 564D




### 應用程式元件(App Components)

每個應用程式(App)可以包含多個以下四種應用程式元件。

- Activities
  - 對應一個可視的圖形化使用者介面 (GUI)
- Services
  - 沒有對應的GUI, 而是在背景執行的程式
- Broadcast receivers
  - 接收與回應<u>系統(或其它程式)的廣播訊息</u>
- Content providers
  - 是供應用程式間資料的傳遞



## Android廣播訊息示意圖





# 廣播接收者(BroadcastReceiver)



### 建立廣播接收者(BroadcastReceiver)

Step 1. 新增BroadcastReceiver類別

Step 2. 設定Intent-Filter來過濾想要監聽的廣播


Step 3. 註冊想要監聽的廣播

Step 4. 依據想要監聽的廣播實作onReceive () 方法



### Step 1. 新增 BroadcastReceiver

輸入類別名稱(Class Name)、使用的程式語言與其它參數來產生一個繼承BroadcastReceiver的類別。





## 新增BroadcastReceiver, 專案的變化

● 在manifests/AndroidManifest.xml中新增了一個標籤

```
<receiver
    android:name=".MyReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="true">
</receiver>
```

● 在src目錄中新增了一個java原始檔 src/[package]/MyReceiver.java



註:因為BroadcasrReceiver沒有使用者介面,所以不會產生對應的layout檔案。

## Step 2. 設定Intent-Filter來過濾想要監聽的廣播

#### 在AndroidManifest.xml中過濾想接收的廣播訊息,如下



#### Step 3. 註冊想要監聽的廣播

#### 在適當的位置(例如, Activity中)過濾想接收的廣播訊息, 如下

```
    MyReceiver receiver = new MyReceiver();
    IntentFilter filter = new IntentFilter();
    filter.addAction(<ACTION>); // 例如, Intent.ACTION_XXXXX4. //註冊
    registerReceiver(receiver, filter)
    ...
    //建議在不需要監聽時,解除註冊來省電
    unregisterReceiver(receiver);
```



## Step 4. 依據想要監聽的廣播實作onReceive()方法

#### 在新增的BroadcastReceiver中實作onReceive()方法

```
1. public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
2. @Override
3. public void onReceive(Context context, Intent intent) {
4.    // TODO Auto-generated method stub
5.    String action = intent.getAction();
6.    if(action.compareTo(<ACTION>) == 0) {
7.        //實作當收到特定的廣播時要執行的程式碼
8.    }
9.    }
10. }
```



# 廣播傳送者



#### 如何傳送廣播訊息?

#### 在程式碼中欲發出廣播訊息的地方加入下列程式碼

```
    //為你的廣播訊息命名
    String ACTION_HI = "<ACTION>";
    //準備Intent類別
    Intent intent = new Intent();
    intent.setAction(ACTION_HI);
    //加入夾帶的資料(選要)
    intent.putExtra(<KEY>,<VALUE>);
    //傳送廣播訊息
    sendBroadcast(intent);
```



#### 如何取得廣播訊息中夾帶的資料?

在onReceive()方法中呼叫Intent.getXXXExtra()方法取得廣播訊息夾帶的資料

```
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
 2.
       @Override
 3.
       public void onReceive(Context context, Intent intent) {
 4.
         // TODO Auto-generated method stub
 5.
         String action = intent.getAction();
 6.
         String message = intent.getStringExtra("<EXTRA KEY>");
 7.
         int data = intent.getIntExtra("<EXTRA KEY>", defaultValue);
 8.
          . . .
 9.
10.
```



#### 撰寫兩個Android應用程式(假設命名為Sender和Receiver)。

- Sender可以廣播以下4種夾帶兩個整數的廣播訊息
  - 1. au.csie.add
  - 2. au.csie.sub
  - 3. au.csie.mul
  - 4. au.csie.div
- Receiver接收到
  - au.csie.add訊息會將兩個整數相加後顯示結果 au.csie.sub訊息會將兩個整數相減後顯示結果 au.csie.mul訊息會將兩個整數相乘後顯示結果 au.csie.div訊息會將兩個整數相除後顯示結果



# Q&A



Computer History Museum, Mt. View, CA

